


## Bedienungsanleitung

### Luftfrischer „GEL“ programmierbar



1. ÖFFNEN/Schliessen des Geräts  
Das Gerät ist mit einer Verriegelung versehen. Mit dem beiliegenden Schlüssel können Sie das Gerät durch leichtes Herunterdrücken öffnen.
2. 2 Alkali-Batterien LR 20 einsetzen
3. Uhrzeit/Wochentag einstellen
  - 3.1. Taste MODE drücken bis CLOCK im Anzeigenfeld erscheint.
  - 3.2. Stundentaste HOUR und Minutentaste MINUTE drücken bis die richtige Uhrzeit erscheint.
  - 3.3. WEEK Taste drücken bis der Wochentag erscheint, z.B. 1 ist Montag und 2 Dienstag usw.
4. Betriebsbeginn START
  - 4.1. Taste MODE drücken bis START im Anzeigenfeld erscheint.
  - 4.2. Stundentaste HOUR drücken und Minutentaste MINUTE drücken, bis die gewünschte Startzeit erscheint.
5. Betriebsschluss STOP
  - 5.1. Taste MODE drücken bis STOP Anzeigenfeld erscheint.
  - 5.2. Stundentaste HOUR drücken und Minutentaste MINUTE drücken, bis die gewünschte Schlusszeit erscheint.
6. Option Wochenende  
Taste MODE drücken bis WEEK 1,2,3,4,5,6,7 im Anzeigenfeld erscheint. Das Gerät funktioniert 7 Tage in der Woche. Wenn sie jetzt die WEEK Taste drücken, streichen Sie die Tage 6 und 7, d.h. das Gerät bleibt am Wochenende (Samstag und Sonntag) ausgeschaltet.
7. In Betrieb setzen  
ON Taste drücken.

### Wichtig:

Vor dem Einsetzen der Duftdose bitte die Schutzfolie entfernen und den Plastikdeckel wieder auf die Dose setzen !!!:

